

| | | | | |
|----------------------------------|--------------|-------------------------|--|----------|
| Camera | Firmware: | 4.21 | X-T10 | |
| X-T10 | last update: | July 29, 2016 | <i>Meine persönlichen Settings sind FETT gedruckt !</i> | |
| MENU | | | | |
| Rot-1 (Aufnahme Menu) | | | | |
| R.1.1. | 1 | AF Einstellungen | Fokusbereich/Priorität/Gesichtserkennung | |
| R.1.2. | 2 | ISO Einstellungen | L/.../6400/.../Auto1/2/3 | |
| R.1.3. | 3 | Bildgrösse | L 3:2 | |
| R.1.4. | 4 | Bildqualität | FINE | |
| R.1.5. | 5 | Dynamikbereich | AUTO/ DR100 /DR200/DR400 | |
| R.1.6. | 6 | Filmsimulation | diverse | |
| Rot-2 (Aufnahme Menu) | | | | |
| R.2.1. | 1 | Selbstausslöser | AUS/2/10 | |
| R.2.2. | 2 | Inervallaufnahmen Timer | <i>diverse Einstellungen</i> | |
| R.2.3. | 3 | Weissabgleich | AUTO /diverse | |
| R.2.4. | 4 | Farbe | -2/.../0/...+2 | 0 |
| R.2.5. | 5 | Schärfe | -2/.../0/...+2 | 0 |
| R.2.6. | 6 | Ton Lichter | -2/.../0/...+2 | 0 |
| R.2.7. | 7 | Schatten Ton | -2/.../0/...+2 | 0 |

Menu Settings FUJIFILM X-Serie Kameras

| Rot-3 (Aufnahme Menu) | | | X-T10 | | |
|----------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|
| R.3.1. | 1 | Rauschreduktion | -2/.../0/...+2 | 0 | |
| R.3.2. | 2 | NR Langzeit Belichtung | AUS/ AN | | |
| R.3.3. | 3 | Objektiv Modulation Optimierung | AUS/ AN | | |
| R.3.4. | 4 | Benutzereinstellung Auswahl | 7 zur Auswahl | | |
| R.3.5. | 5 | Custom Bearbeiten/Speichern | Setup der 7 ... | | |
| R.3.6. | 6 | Adaptiereinstellung | Brennweiten MF Objektiv | | |
| R.3.7. | 7 | Aufnahme ohne Objektiv | bei MF Objektiven AN | | |
| Rot-4 (Aufnahme Menu) | | | | | |
| R.4.1. | 1 | MF Assistent | STANDARD/SCHNITT/ MAX | ROT | |
| R.4.2. | 2 | AE/AF Lock Modus | wenn gedrückt / EIN-AUS | | |
| R.4.3. | 3 | AF Lock Modus | AF / AF+AE | | |
| R.4.4. | 4 | AE MESSUNG | Mehrfeld/Spot/Integral | | |
| R.4.5. | 5 | Sperre Spot-AE & Fokussierung | AUS/ AN | | |
| R.4.6. | 6 | BLITZMENU | Modus/Kompensation/Rote Augen | | <i>Rote Augen=AUS</i> |
| R.4.7. | 7 | VIDEO SETUP | diverse Einstellungen | | |
| Rot-5 (Aufnahme Menu) | | | | | |
| R.5.1. | 1 | BKT/Adv. Einstellungen | <i>diverse Einstellungen</i> | 2 =Nur bei Aufnahme | |
| R.5.2. | 2 | IS MODUS | 1/ 2 | | |
| R.5.3. | 3 | DRAHTLOSKOMMUNIKATION | <i>diverse Einstellungen</i> | | |
| R.5.4. | 4 | BLENDENEINSTELLUNGEN | | | |
| R.5.5. | 5 | Auslösertyp | MS/ES | | ES für geräuschlos oder starkes Gegenlicht |

| Blau-1 (Hauptmenu) | | X-T10 | |
|-------------------------------|---|--------------------------|--|
| B.1.1. | 1 | DATUM/UHRZEIT | |
| B.1.2. | 2 | ZEITDIFFERENZ | |
| B.1.3. | 3 | SPRACHE | |
| B.1.4. | 4 | RESET | zurücksetzen auf Werkseinstellungen |
| B.1.5. | 5 | TON&BLITZ AUS | AUS/AN |
| B.1.6. | 6 | TON SETUP | <i>diverse Einstellungen</i> |
| B.1.7.1 | 7 | DISPLAY SETUP | AUS |
| B.1.7.2 | | BILDVORSCHAU | AUS/0,5/1,5Sek/DAUERND |
| B.1.7.3 | | EVF ANZEIGE AUTOROTATION | AUS/AN |
| B.1.7.4 | | BELICHTUNG/WB VORSCHAU | AUS/AN <i>AUS bei Studiolicht</i> |
| B.1.7.5 | | EVF HELLIGKEIT | |
| B.1.7.6 | | EVF FARBE | |
| B.1.7.7 | | LCD HELLIGKEIT | |
| B.1.7.8 | | LCD FARBE | |
| B.1.7.9 | | VORSCHAU BILDEFFEKT | AUS/AN |
| B.1.7.10 | | RAHMENHILFE | RASTER9/24/HD |
| B.1.7.11 | | WG. AUTO DREHEN | AUS/AN |
| B.1.7.12 | | HINTERGRUNDFARBE | <i>diverse Einstellungen</i> |
| B.1.7.13 | | FOKUSKONTROLLE | AUS/AN |
| B.1.7.14 | | FOKUS MASSEINHEIT | m/ft |
| | | DISPLAY EINSTELLUNGEN | Setup Anzeigen im Display |

| Blau-2 (Hauptmenu) | | | X-T10 | |
|--|---|---|---|---|
| B.2.1.1 B.2.1.2 B.2.1.3 B.2.1.4 B.2.1.5 | 1 | TASTEN/RAD EINSTELLUNG | FUNKTIONEN (FN) EINSTELL. AUSWAHLTASTEN SCHNELLMENU BEARBEITEN BEDIENRAD EINSTELLUNGEN AE-L/AF-L Tasten Einst. | Belegung FN Tasten FN-Tasten / Fokussierbereich Setup Q-Menu Verschlusszeit / Blende vorne oder hinten |
| B.2.2. B.2.3. B.2.4. B.2.5. B.2.6. B.2.7. | 2 | FOKUSRING POWERMANAGEMENT SENSORREINIGUNG DATENSPEICHERSETUP FARBRAUM VERBINDUNGSEINSTELLUNG | Uhrzeiger-/Gegenuhrzeigersinn AUTO AUS / HOCHLEISTUNG OK/EINGESCHAL./AUSGESCH. <i>diverse Einstellungen</i> sRGB/ AdobeRGB <i>diverse Einstellungen</i> | 2min/AUS <i>EIN wegen AF-maximum</i> AN/AUS |
| Blau-3 (Hauptmenu) | | | | |
| B.3.1. | 3 | FORMATIEREN | <i>Formatieren der Speicherkarte</i> | |